

# Camera R3

Créée le lundi 09 septembre 2019

- Pour enregistrer en infra-rouge, il est nécessaire d'insérer une carte microSD dans la caméra.
- Il faut ensuite, débiter un enregistrement sur la carte en mode manuel via les boutons de la caméra.
- L'activation du mode infra-rouge se fait comme suit :
  - 1. Amorcez l'appareil photo, passez en mode veille. (Le voyant bleu est allumé.)
  - 2. Appuyez sur le bouton d'alimentation. (Le voyant rouge clignote lentement.) Commencez à enregistrer des vidéos HD 1080P.
  - 3. Cliquez sur le bouton «M» sous le MODE ENREGISTREMENT pour lancer le mode infrarouge. (Le voyant rouge clignote lentement.)
  - 4. Cliquer à nouveau sur le bouton «M» pendant 2 secondes pour revenir au mode d'enregistrement normal. (Le voyant rouge clignote rapidement.)
- Lorsque l'enregistrement en infra-rouge est activé, il est possible via l'APP Android d'accéder au flux vidéo.
- Il est possible aussi d'enclencher l'enregistrement sur le smartphone en parallèle de l'enregistrement sur la carte SD.
- Par contre, tout arrêt d'enregistrement sur la carte SD stoppe l'infra-rouge.
- Il est possible de démarrer un enregistrement sur la carte SD via l'APP puis sur la caméra activé l'infra-rouge en maintenant 2s le bouton "M".

From:

<https://memos.clapas.org/> - **Memos**

Permanent link:

<https://memos.clapas.org/electronique/camera-r3>

Last update: **2023/04/02 08:19**

